

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

この設定変更はPLUに設定されている単価を変更する操作方法を記載してあります。

尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容は記載されていますので併せてご参照下さい。

【 設定変更の流れ 】

1. 鍵位置<精算>で“精算”を行います。（累計精算も併せて行う事をご推奨します）
2. 鍵位置<設定>で単価の設定変更を行います。

【設定操作時の注意事項】

- 鍵位置<設定>では下記キーボード配列となりますのでご注意ください。

<MA-660-20の場合>

文字	シート 発行 /停止	?	シート 送り	記録 送り		画面 戻る				
倍文字		C		1文字 クリア	→					
A / a	一括 取消	7 あ	8 かABC	9 さDEF	←					
履歴	取消	4 たGHI	5 なJKL	6 はMNO	↑					
	×	1 まPQRS	2 やTUV	3 ろWXYZ	↓変換					
	PLU	0 。。	00 わをん	・ 記号	選択/ 確定				完了	

- ・ 鍵位置<設定>の設定操作時のキーボードは上記配列となります。

<MA-660-10の場合>

文字	レイト 発行 /停止	?	レイト 送り	記録 送り		画面 戻る				
倍文字		C		1文字 クリア	→					
A/a	一括 取消	7 あ	8 かABC	9 さDEF	←					
履歴	取消	4 たGHI	5 なJKL	6 はMNO	↑					
		1 まPQRS	2 やTUV	3 らWXYZ	↓変換					
		0 ・	00 わをん	・ 記号	選択/確定				完了	

・ 鍵位置<設定>の設定操作時のキーボードは上記配列となります。

<FS-660の場合>

ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ヤ	ラ		文字	レイト 発行 /停止	RF	JF	画面 戻る	?
イ	キ	シ	チ	ニ	ヒ	ミ	ユ	リ		倍文 字				↑	1文字 クリア
ウ	ク	ス	ツ	ヌ	フ	ム	ヨ	ル		A/a	C		←	↓変換	→
エ	ケ	セ	テ	ネ	ヘ	メ	ヤ	レ		履歴	7 あ	8 かABC	9 さDEF	選択/確定	
オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ	ユ	ロ		×	4 たGHI	5 なJKL	6 はMNO		
ゝ	・	ー	ッ	リ	ヲ	ン	ヨ	0	一括 取消	PLU	1 まPQRS	2 やTUV	3 らWXYZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			0 ・	00 わをん	・ 記号	完了	

・ 鍵位置<設定>の設定操作時のキーボードは上記配列となります。

MA／FS－660シリーズ、AR－660シリーズ	
該当機種	MA－660－20、MA－660－10、FS－660

PLUの単価を変更する設定操作

＜使用する鍵＞MAキー、＜鍵の位置＞設定

＜精算＞後ならば下記設定は行えますが、確認の意味で鍵位置＜設定＞で 9 小計 の操作をしてから設定変更を行ってください。

PLUの単価を変更します。

【設定操作】 鍵位置＜設定＞

- ①設定メインメニューから、「1 設定業務」→「3 部門／PLU」→「2 PLU（商品番号）名前」→「2 単価の設定」の順に選択し、選択／確定 キーを押します。
- ②↑ ↓ キーでPLU名称を選択（または設定するコードを入力し PLU キーを入力）し、単価（0～999999）を入力します。入力後、選択／確定 キーを押します。
- ③連続して違うPLUの単価の変更を行う場合は②から繰り返してください。
設定を終了する場合、完了 キーを押してください。

注意

- ・単価として“0”を入力することもできます。
- ・PLUコードが設定されていないとエラーとなります。
- ・単価を入力せずに 選択／確定 キーを押すとオープン単価となります。
- ・PLUの税区分は従属する部門の税区分に従います。
従属する部門が外税なら税抜き価格を、内税なら税込価格を設定してください。